

# WIKINGERSCHACH OSTER-EDITION

## DAS BRAUCHT IHR



- Rahmenholz 7,4 x 7,4 x 200 cm
- Kantholz 9,8 x 9,8 x 200 cm
- Rundstab Ø 3,5 cm, Länge 240 cm
- Rundstab Ø 2,8 cm, Länge 240 cm
- 5 x Bastelsperrholz DIN A4, Stärke 4 mm
- Senkkopf Universalschrauben  
Ø 3 mm x 20 mm

- Schleifpapier K240
- Schleifklotz
- Holz-Öl
- Holzfarbe, z. B. Voll- und Abtönfarbe
- Pinsel
- Laubsäge
- Gehrungssäge
- Zollstock
- Bleistift
- Filzstifte zum Anmalen

**DIE PRODUKTLISTE  
FINDET IHR DIREKT  
NACH DER ANLEITUNG!**



▶ Noch mehr coole DIYs und kreative Ideen gibt's unter [youtube.com/machmalmitobi](https://youtube.com/machmalmitobi)

**MACH  
MAL**  
mit **OBI**



# WIKINGERSCHACH OSTER-EDITION

MACH  
MAL  
mit OBI

## Hinweis

Dieses Wikingerschach macht viel Spaß, sollte aber verantwortungsvoll gehandhabt werden, am besten spielt ihr das draußen: Zielt nur auf die Spielfiguren und achtet darauf das die Wurfbahn frei ist.

## 1. DIE KUBBS ZUSÄGEN




Nehmt das 7,4 cm starke Rahmenholz und zeichnet zehn Stücke mit einer Länge von 15 cm ein. Sägt die Stücke mit der Handsäge zu – das werden eure „Kubbs“ (Spielfiguren). **Tragt beim Sägen mit der Handsäge schnittfeste Handschuhe und seid vorsichtig!**



Aus dem dicken Rundholz werden die Wurfhölzer. Hierfür sägt ihr sechs Stücke mit einer Länge von jeweils 30 cm zu. Aus dem dünneren Rundholz werden die Begrenzungshölzer für euer Spielfeld. Davon braucht ihr vier Stück mit einer Länge von jeweils 30 cm. In jeweils ein Ende der Begrenzungshölzer sägt ihr mit der Gehrungssäge einen 45°-Winkel – so lassen sie sich leichter in den Boden stecken. Seid auch im Umgang mit der Gehrungssäge vorsichtig und tragt schnittfeste Handschuhe.

## 2. DER LETZTE SCHLIFF



Fehlt nur noch euer König! Für ihn sägt ihr noch ein 30 cm langes Stück Holz von dem 9,8 cm starken Kantholz ab.



Schleift alle Kanten gut ab, damit ihr euch beim Spielen später keinen Splitter zuzieht. Ölt danach alle Spielfiguren gut ein. So bleibt das Holz wetterbeständig und lange schön.

# PRODUKTE, DIE IHR BENÖTIGT:



## EUER MATERIAL

 **Rahmenholz: Rahmenholz aus Fichte/Tanne gehobelt 74 mm x 74 mm x 2.000 mm**

Art.Nr. 8635476

 **Kantholz: Kantholz Fichte/Tanne sägerau 98 mm x 98 mm x 2000 mm**

Art.Nr. 2024727

 **Rundstab Ø 3,5 cm: Rundstab Kiefer Ø 35 mm Länge 2400 mm**

Art.Nr. 1040534

 **Rundstab Ø 2,8 cm: Rundstab Kiefer Ø 28 mm Länge 2400 mm**

Art.Nr. 1040526

 **Bastelsperrholz: Bastelsperrholz Pappel 5 Stück DIN A4 Stärke 4 mm**

Art.Nr. 9014010

 **Schrauben 3 x 20 mm: LUX Senkkopf Universalschraube Ø 3 mm x 20 mm Kreuzschlitz PZ-Antrieb**

Art.Nr. 8680654

## EUER WERKZEUG

 **Schleifpapier: LUX Universal-Schleifpapier K240**

Art.Nr. 5210612

 **Schleifklotz: LUX Hand-Schleifklotz Kork**

Art.Nr. 5202130

 **Holz-Öl: OBI Holz-Öl Express Transparent 750 ml**

Art.Nr. 5975669

 **Holzfarbe: OBI Color Voll- und Abtönfarbe Rot matt 500 ml**

Art.Nr. 6008544

 **Pinself: LUX Flachpinsel Lasur 30 mm 6. Stärke**

Art.Nr. 4484473

 **Pinself: LUX Ausbesserungspinsel Pinsel Größe 0**

Art.Nr. 6569453

 **Laubsäge: LUX Laubsägebogen extra stark Comfort**

Art.Nr. 5202163

 **Laubsäge: LUX Laubsägeblätter Holz Größe 3 Comfort allseitig schneidend**

Art.Nr. 5202254

 **Gehrungssäge: LUX Gehrungssäge 550 mm Classic**

Art.Nr. 2549327

## DAS HABT IHR BESTIMMT ZUHAUSE

- Zollstock
- Bleistift
- Filzstifte zum Anmalen